

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
			Pandora DX50																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	•	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—

ALFA ROMEO	1724	159 (c 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.		
	1722	Giulietta (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
AUDI	1413	A1 (c 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (c 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (c 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1412 или 1416	A4/S4 (c 08-15 r.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.
		A5/S5 (c 07 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.
		Q5 (c 08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1411	A6 (05-10 r) A6 Allroad (c 06-10 r) S6/RS6 (c 05 r) Q7 (c 05-15rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		1122	A6 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1133	A6/A6 allroad (c 11 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1122	A6 allroad (c 11 r) A7 (c 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1133	A7 (c 10 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1414	A8/S8 (c 03 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	AUDI	1122	A8 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*топливо отображается в литрах Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		1128	TT (c 14 r)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*топливо отображается в литрах Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1117		Q3 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Производится имитация постановки в Топливо отображается в литрах Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1417		Q7 (c 15 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	
1417		A4 (c 16 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	

1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CADILLAC	4111	Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	*	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	*	•	•	•	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113	Escalade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHANGAN	3311	CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	3312	Raeton (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow	

FIAT	2711	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1712	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1717	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
	4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	-	•	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1718	Doblo (c'13→)	•	*	•	*	•	*	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтраль "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

HONDA	2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.	
	2613	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-		
		Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.	
	2614	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой			
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh			
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой			
2621	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой			

HUMMER	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	A *	•	•	•	•	•	•	-	<p>* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>
--------	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	• • • • - • • - • - - - - • - - -	• - - - - - - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	• • • • - • • - • - - - - • - - -	• - - - - - - - -		
	3112	Veloster (c'12→)	• • - • • • • • • • • • • • • • •	- - - • • • - - •	Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов	
		ix35 (c'10→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• *** Г • • • • - - •	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	
	3113	i30 (c'12→)	• • • • • • • - • • • • • • • • • • • •	• • ** Г - - • - - •	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета	
		Elantra (c'11→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• - Г • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета за щитком приборов	
		Sonata 45 (c'10→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• - Г • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	
	3114	Equus (c'09→13)	• • • • • • - • • • • • • • • • • • •	• - Г - - • - - -	Подключение к CAN в пороте: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3123	Equus (c'13→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - Г • • • - - -	Подключение к CAN за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3114	Genesis Sedan (08→14)	• • • • • • - • • • • • • • • • • • •	• - Г - - • - - -	Подключение к CAN в пороте: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3224	Genesis Sedan (14→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - А • • • - - -	Подключение к CAN за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
	3115	Genesis Coupe (c'09→13)	• • - - - • • - • • - - - - - - - -	- - - • • • - - -	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3124	Genesis Coupe (c'13→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• - Г • • • - - -	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - Г • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета	
	3117	Grandeur (с 2012 г.)	• • • • - • • • • • • • • • • • • • •	- - - - - - - - -	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	HYUNDAI	3118	Grandeur (с 2012 г.)	• • • • - • • • • • • • • • • • • • •	• - Г • • • - - -	Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
		3119	Santa Fe (c'10→) keyless	• • • • - • • - • • • • • • • • • • • •	- - - • • • - - -	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.
		3121	i40 (с 2012 г.)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • ** Г • • • - - •	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
3217		H1 Starex (c'07→)	- - - - - • • - - • • - - - •	- - - - - - - - -		
		Santa Fe(c'06→)	- - - - - • • - - • • - - - •	- - - - - - - - -	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Solaris (c'10→)	- - - - - • • - - • • - - - •	- - - - - - - - -		
3122		Santa Fe (c'12→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • ** Г • • • - - -	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN в левом пороте: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета	
3125		Creta (c'16→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• - - • • - - - •	Подключение к CAN1 за приборной панелью: оранжевый - CanHigh, красный CanLow	
3227	Tucson (c'15→)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• - А • • - - - -	* Только для комплектации keyless Подключение к CAN за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow		

KIA	3212	Carnival ('06→)	• • • • - • • - • • - - - - -	• - A - - - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	• • • • - • • • • - • • • -	• - A • • • - - -	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
	3214	Opirus ('04→)	• • • • - • • - • • - - - - -	• - - - - • - - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→13)	• • • • - • • - • • - - - - -	- - - • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe
	3211	Soul (c'11→14)	• • • • - • • - • • - - - - -	• - Г • • - - - -	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
		Sorento ('10→12)	• • • • - • • - • • - - - - -	- - - • • • - - -	Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета
	3112	Optima ('10→16)	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • Г • • • • - - •	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета
	3112 3113	Sportage ('11→16)	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • Г • • • • - - •	***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	• • • • • • • - • - - - • • • - -	- - Г • • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов
	KIA	3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	• • • • - • • - - - - - - - -	• - - - - - - - - -
3215		Venga (c'11→) keyless	• • • • - • • - • • • • • • • •	- - - • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов
3217		Cee'd (c'07→'12)	- - - - - • • - - • • - - - •	- - - - - - - - - -	*Слейв только с брелока.
		Rio (c'11→)	- - - - - • • - - • • - - - •	- - - - - - - - - -	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Sorento ('12→15)	• • • • - • • • • • • • • • • • •	- - - - - - - - - -	
3216		Cee'd (c'12→)	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • Г • • • • • - - •	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218		Sorento ('12→15)	• • • • - • • • • • • • • • • • •	- - - • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow-провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
3219		Quoris ('13→)	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • - Г • • • • - - •	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
3221		Cerato ('13→)	• • • • • • • - • • • • • • • • • •	• • Г - - • • - - •	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
3222		Venga (c'13→) keyless	• • • • - • • • • • • • • • • • •	- - - • • • - - -	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
3224	Soul (c'14→) keyless	• • • • - • • • • • • - • • • • - -	• - A • • • • - - -	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)	
3112	Picanto (c'14→) keyless	• • • • - • • • • • • - • • • • - -	• - Г - - - - - - -	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
3224	Sorento (c'15→) keyless	• • • • - • • • • • • • • • • • •	• • A • • • • - - -	* Поднятие пассажирских стекол Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
3226	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	• • • • - • • - • • • - • • • - -	- - A • • • - - - -	Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	

3227	Optima (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	• *	•	•	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	*Для комплектации скнопкой Старт-Стоп Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow
3227	Sportage (с'16→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	• *	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	*Для комплектации скнопкой Старт-Стоп Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow	

MASERATI	LIFAN															Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт
	Cebrum (c'14→)															
MASERATI	MASERATI															Подключение к Can: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.
	Quattroporte (c'08→)															

MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
		Actyon(c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6112	Actyon (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только от штатного брелока Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№7-CanHigh, контакт №15-CanLow

SUBARU	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low зелено-красный провод
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
		Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод
		Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Функция доступна на а/м с правым рулем Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
		Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	•	•	•	-	* В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	•	•	•	-	* В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
2518	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14 - CanLow	

TOYOTA

2121	Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-		-
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-		-
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-		-
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2134	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	* статус "ready" Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2141	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

UAZ	1921	Patriot (c'14→)	• • • • - •** - - - - - • • - - -	• •	• •	*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.
VOLKSWAGEN	1111	Caddy (c'04→)	• •	• •	• • • Г • • • • - - -	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Golf 5 (c'04→)	• •	• •	• • • Г • • • • - - -	
		Jetta (c'06→)	• •	• •	• • • Г • • • • - - -	
		Passat B6 (c'05→)	• •	• •	• • • Г • • • • * - - -	
		Passat CC (c'08→)	• •	• •	• • • Г • • • • - - -	
		Tiguan (c'07→)	• •	• •	• • • Г • • • • - - -	
		Touran (c'03→13)	• •	• •	• • • Г • • • • - - -	
	1112	VW Touareg (c'03→)	• •	• •	• • А • • • • - - -	*Управление по шине W-BUS Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1113	Golf 6 (c'08→)	• •	• •	• • • Г • • * • • - - -	* При активации л. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Jetta (c'09→)	• •	• •	• • • Г • • * • • - - -	
		Passat (c'09→)	• •	• •	• • • Г • • * • • - - -	
		Tiguan (c'09→)	• •	• •	• • • Г • • * • • - - -	
	1114	Multivan (c'05→10)	• • • • • • • • - - • - - • - - -	• • • • • • • • - - • - - • - - -	• - А - - • - - -	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo (c'05→)	• • • • • • • • - - • - - • - - -	• • • • • • • • - - • - - • - - -	• - А - - • - - -	
		T5 & Caravelle (c'05→10)	• • • • • • • • - - • - - • - - -	• • • • • • • • - - • - - • - - -	• - А - - • - - -	
	1115	Polo (c'10→)	• •	• •	- - - - - - - - - - -	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo Sedan (Highline) (c'10→)	• •	• •	- - - - - - - - - - -	
		Multivan (c'10→)	• •	• •	- - - - - - - - - - -	
		Amarok (c'10→)	• •	• •	- - - - - - - - - - -	
		Beetle (c'13→)	• •	• •	- - - - - - - - - - -	
		Scirocco (c'09→)	• • - - •	• •	• • • Г • • * • • - - -	

VOLVO	1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-		-
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-		-
		S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-		-
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-		-
	1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей и складыванием зеркал. Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	
	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запириения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей (без запириения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	
	1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	
	1516	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-		
1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запириения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей и складыванием зеркал (без запириения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-		
1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запириения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей (без запириения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-		
1521	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запириением дверей Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
1523	XC90 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый		