

Коллектив компании «Alarmtrade» благодарит Вас  
за выбор умных часов

Наш интернет-адрес: [alarmtrade.ru](http://alarmtrade.ru)

Служба поддержки пользователей: [support@alarmtrade.ru](mailto:support@alarmtrade.ru)

Телефон «горячей линии»: **8-800-700-17-18**

(звонок по России бесплатный)

Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а.



Сертификат соответствия RU C-RU.MT49.B.00639

[www.Pandora-System.ru](http://www.Pandora-System.ru)

# ⌚ Pandora WATCH2

[КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО](#)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b><u>Комплектация</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Общие сведения</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Начало работы</u></b>	<b>6</b>
Включение часов	6
Запись часов в память охранно-сервисной системы	6
<b><u>Подзарядка часов</u></b>	<b>7</b>

<b><u>Управление охранно-сервисной системой</u></b>	<b>8</b>
Включение и выключение режима охраны	9
Управление дистанционным запуском двигателя	10
<b><u>Обновление программного обеспечения (ПО)</u></b>	<b>11</b>
<b><u>Гарантийные обязательства</u></b>	<b>11</b>
Гарантийный талон	12

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Часы Pandora Watch2	1шт.
------------------------	------

2. Ремешок	1шт.
------------	------

3. USB-кабель	1шт.
---------------	------

4. Краткое руководство по эксплуатации	1шт.
--	------

5. Упаковка	1шт.
-------------	------

! Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию, аппаратное и программное обеспечение изделия для улучшения технических и эксплуатационных параметров.


## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Pandora Watch2 – наручный аксессуар, предназначен для комфорtnого управления автомобильной или мототехникой, оборудованной Bluetooth-системой Pandora/Pandect (совместимая версия ПО: BT4.2 - v2.21 и выше, BT5.0 - v3.08 и выше, BT5.2 – все версии).



Отсканируйте QR-код для перехода на сайт!

- Ударопрочный корпус
- Ударопрочное стекло
- Степень защиты IP67
- Цветной дисплей 1.34 (320x300)
- Память 256 MB RAM
- Радио-интерфейс Bluetooth 5.0
- Аккумулятор Li-Po, 3.7В, 250mAh
- GPS/GLONASS-приёмник
- 3D-акселерометр
- Герметичный micro-USB разъём
- Звуковой индикатор
- Вибро-индикатор
- Пять кнопок управления



ФУНКЦИИ		
КНОПКИ	НАВИГАЦИЯ	
1	Выбрать ✓	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ</b> – зажмите и удерживайте кнопку на 3 секунды. <b>УВЕДОМЛЕНИЯ</b> – коротко нажмите на кнопку, повторное короткое нажатие приведёт к переключению уведомлений. <b>ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)</b> – при зажатой кнопке соедините часы и персональный компьютер через USB-кабель (См. раздел «Обновление программного обеспечения»).
2	Возврат ↺	<b>ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ «CHECK»</b> – коротко нажмите на кнопку. Для обновления информации, находясь в меню «CHECK», зажмите и удерживайте кнопку 5 до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
3		<b>УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ОХРАНЫ</b> – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
4	Вверх ▲	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ</b> – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
5	Вниз ▼	<b>МЕНЮ</b> – коротко нажмите на кнопку.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Включение часов

В момент поставки часы полностью готовы к работе. Для включения часов нажмите кнопку **1** и удерживайте ее 3 секунды. Если часы не включаются, произведите зарядку часов с помощью стандартного USB-кабеля (см. раздел «ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ»).

### Запись часов в память охранно-сервисной системы

Для совместной работы часов Pandora Watch2 с охранно-сервисной системой Pandora или Pandect необходимо пройти процедуру записи.

Заранее подготовьте часы – полностью зарядите аккумулятор, включите часы в соответствии с инструкцией. Процедура записи часов в память охранно-сервисной системы производится в непосредственной близости, в пределах 10 метров.

**! ОХРАНО-СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАБОТУ ТОЛЬКО С ОДНИМ БЛЮETOУН-УСТРОЙСТВОМ, ЧАСАМИ PANDORA WATCH2 ИЛИ БРЕЛОКОМ D800/D030.**

**!** ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ ЗАПИСИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСОВ И ОХРАНО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ (ПО БАЗОВОГО БЛОКА И ПО БЛЮETOУН-МОДЕМА).

- В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы войдите в уровень программирования «Уровень №1- Запись брелоков».
- Переведите часы в режим записи:
  - откройте основное «Меню» часов, коротко нажав кнопку **5**;
  - короткими нажатиями кнопок **5** или **4** переведите курсор в положение «Настройки» и коротко нажмите кнопку **1**;
  - короткими нажатиями кнопок **5** или **4** переведите курсор в положение «Bluetooth» и коротко нажмите кнопку **1**;
  - короткими нажатиями кнопок **5** или **4** переведите курсор в положение «Автомобиль» и коротко нажмите кнопку **1**;
  - начните процедуру поиска «Связать» коротко нажав кнопку **1**, на дисплее отобразится сообщение «Поиск устройства»;

- поиск будет завершён при появлении сообщения «Найдено», завершите запись коротким нажатием кнопки **1**.
- Звуковое подтверждение «Сирены/Бипера» подтверждает запись часов в память охранно-сервисной системы. В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы завершите процедуру записи и выйдите из режима программирования.
- зарядите аккумулятор до заполнения шкалы индикатора разряда (100%);
- после полной зарядки отсоедините кабель USB - часы готовы к работе.

### ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ

На дисплее часов расположена шкала индикации разряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор, если часы не включаются или индикатор разряда отображает низкое значение (10%).

Заряд осуществляется при помощи стандартного USB-кабеля:

- подключите кабель с разъемом micro-USB (меньший разъем) к часам соблюдая его расположение;
- подключите кабель с разъемом USB к зарядному устройству (не входит в комплект) соблюдая его расположение;



## УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМОЙ

Управление системой доступно при нахождении часов в зоне Bluetooth-связи, при отсутствии связи с системой на дисплее часов будет отображена соответствующая индикация .

Управление системой производится с помощью:

- дистанционного управления - управление режимом охраны и запуском двигателя с помощью кнопок на корпусе часов;
- автоматического управления - управление режимом охраны при приближении или удалении от транспорта, режим «Свободные руки».

! УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH-СВЯЗЬ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ТЕМИ ЧАСАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАПИСАНЫ В ПАМЯТЬ ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ (См. раздел «ЗАПИСЬ ЧАСОВ В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ»).

! Для использования часов в качестве средства авторизации владельца в режимах «Свободные руки», «Иммобилайзер», «Антиограбление», «Запрет снятия с охраны в отсутствии метки» необходимо произвести соответствующие настройки охранно-сервисной системы при разрешенном пункте «Использовать брелок D030 в качестве метки» (расположение настройки: Основные настройки -> Функции радиометки и мобильного устройства). Настройки автоматических режимов рекомендовано производить специалисту, производившему монтаж системы.

## Включение и выключение режима охраны

### Дистанционное управление

Для включения или выключения режима охраны зажмите и

удерживайте кнопку **③**

до нахождения курсора в выделенной

части центра шкалы загрузки.

включение  
режима  
охраны




выключение  
режима  
охраны



### Автоматическое управление (режим «Свободные руки»)

- Для автоматического включения режима охраны отойдите с аксессуаром от автомобиля .
- Для автоматического выключения режима охраны приблизьтесь с аксессуаром к автомобилю .



## Управление дистанционным запуском двигателя

- Для дистанционного запуска двигателя, при условии готовности системы к старту, зажмите и удерживайте кнопку **④** до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.



запуск  
двигателя



зажмите и  
удерживайте  
кнопку **④**



останов  
двигателя



- Для дистанционного останова двигателя, при условии нахождения системы в запуске, зажмите и удерживайте кнопку **④** до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

- Выбрав необходимое «ПО» начните его загрузку - «Запись».
  - По завершению обновления «ПО» отключите интерфейсный USB-кабель, часы перейдут в нормальный режим работы.
- ## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, указанных в данном руководстве. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделие по вине завода-изготовителя подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.
- Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных деталей устройства после момента продажи, включая воздействие огня, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
- если отсутствует заполненный должным образом гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет с момента изготовления. Ремонт и обслуживание устройства с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

Настоящая гарантия не распространяется на ремешок и встроенный элемент питания, которые имеют естественный ограниченный срок службы.

## Свидетельство о приемке

Заводской номер \_\_\_\_\_

Даты выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

М.П.

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись (личное клеймо)

## Гарантийный талон

### Модель **Pandora Watch2**

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата покупки « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г

Штамп предприятия торговли

Подпись продавца \_\_\_\_\_